

POKYNY K INSTALACI

- Instalujeme čerpadlo do určité výšky, aby nedošlo k zablokování vstupu čerpadla nečistotami jako písek, bláto atd.
- Ideální pracovní stav čerpadla je, pokud je čerpadlo zcela pod vodou.
- Při uzavřeném okruhu doporučujeme instalovat do potrubí tlakovou nádobu o obsahu cca 5 litrů pro pohlcování zpětných rázů v systému.
- Automatické čerpadlo je vybaveno zpětnou klapkou s integrovaným snímačem tlaku, a proto nelze instalovat další zpětnou klapku do potrubní trasy.
- Při instalaci do tvrdé potrubní sítě (kovové, plastové...) je nutno do systému vřadit **tlakovou kompenzační nádobu (min. 24 l)**. Při použití pro hadicové rozvody není tlaková nádoba vyžadována (uzavírací kohout je na konci hadice, ne přímo nad studnou).

