

Návod k použití

ochrany proti běhu na sucho

HYWK-0402

Použití

Ochrana proti běhu na sucho HYWK-0402 je elektromechanickým zařízením určeným pro ochranu čerpadel před poškozením během na sucho.

Montáž a instalace

Před instalací zařízení je nutné se seznámit s tímto návodem stejně tak s návody dalších zařízení umístěných v systému.

HYWK-0402 je nutno vnějším závitem (vstup) namontovat bezprostředně do výtlačné hrdla čerpadla. Do vnitřního závitu HYWK-0402 se našroubuje výtlačné potrubí. Zásuvka čerpadla se zapojí do zástrčky HYWK-0402 a zástrčka HYWK-0402 se zapojí do elektrické sítě.

Uvedení do provozu a obsluha

Při uvedení do provozu je nutno stisknout červený kolík (PUSH) a podržet jej do doby než tlak v systému přesáhne 0,6 bar. Poté je možno tento kolík pustit.

Upozornění:

HYWK-0402 pracuje pouze v systémech, kde minimální tlak vody přesahuje 0,6 bar. Z tohoto důvodu je nutno při použití u domácí vodárny nastavit tlak na spínači vyšší než 0,6 bar. Jestliže tlak v systému klesne pod 0,6bar HYWK-0402 vyřadí čerpadlo z provozu. Pro znovuuvedení čerpadla do provozu je nutno stisknout červený kolík (PUSH). Při normální práci HYWK-0402 červená dioda vedle kolíku PUSH nesvítí, v případě poruchy (nedostatek vody, atd.) se dioda rozsvítí a HYWK-0402 vypne čerpadlo.

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele a obsluhu:

- čerpadlo, které se používá společně s HYWK-0402 musí být chráněno proudovým chráničem nastaveným na rozdíl hodnot ne vyšší než 30mA. Toto zajištění čerpadla proudovým chráničem musí provádět pouze osoba oprávněná, tj. osoba s dostatečnou elektrotechnickou kvalifikací odpovídající nebezpečí prováděných úkonů a z toho plynoucí odpovědnosti.
- zajistit, aby místa použití HYWK-0402 a zejména elektrické zástrčky byly dostatečně chráněny před vlhkostí a vodou
- je nutno zajistit, aby napětí v síti bylo v souladu s níže uvedenými technickými údaji

Sigmona Import s.r.o.
Tovární 605, Hranice 753 01
sigmona@sigmona.com | www.sigmona.com
tel./fax. 581 661 201



SIGMONA
IMPORT



Prohlášení o shodě

Dovozce Sigmona Import s.r.o. deklaruje na svou výlučnou odpovědnost, že zařízení chránící čerpadla proti chodu na sucho HYWK-0402, ke kterému se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě se základními a bezpečnostními požadavky norem EC: Směrnice rady o nízkém napětí 2006/95/EC

a jsou ve shodě s následující normami:

EN 60 730-1:1995+A1+A2+A11-A17

EN 60 730-2-6:1995+A1+A2

HYWK-0402 je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a byla přijata taková opatření, kterými je zabezpečena shoda těchto výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Sigmona Import s.r.o.
Tovární 605, Hranice 753 01
sigmona@sigmona.com | www.sigmona.com
tel./fax. 581 661 201



SIGMONA
IMPORT

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek typu výr. číslo
s elektromotorem
(oba údaje doplní prodejce při prodeji spotřebiteli)

Výrobce:
NINGBO JUNHE PUMPS CO., LTD.
West of Yinxian road
Qingdian, Ningbo, China

Datum vyskladnění od výrobce: Razítko výstupní kontroly:

**Adresa
prodejce:**



SIGMONA IMPORT, s.r.o.
Tovární 605,
753 01 Hranice I – Město
Česká Republika

Potvrzení o odborném zapojení
elektrozařízení
Datum:
Razítko a podpis:

Razítko a podpis prodejce:

Datum
prodeje

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Překontrolujte, zda prodejce vyplnil řádně a čitelně záruční list datem prodeje, razítkem a podpisem, jakož i typem výrobku a výrobním číslem.
Instalace čerpadla a zapojení elektromotoru doporučujeme provést odbornou firmou nebo pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Vyskladněno na velkoobchodní sklad:

1. Za jakost, funkci a provedení ručí prodejce po dobu:
 - 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli u spotřebních čerpadel a domácích vodárenVady vzniklé prokazatelně následkem špatného materiálu, chybné konstrukce nebo vadného provedení, odstraní v záruční době servisní opravny uvedené v tomto záručním listě.
2. Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, která nebyla způsobena spotřebitelem nebo osobou užívající výrobek, nebo neodvratnou událostí, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven za těchto podmínek:
 - *od doby prodeje do uplatnění reklamace neuplynula doba delší než je uvedeno v bodě 1. Výrobek byl odborně instalován a připojen. Zvláště elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných norem a předpisů*
 - *výrobek byl použit pro účel daný návodem k obsluze*
 - *při montáži, provozu a obsluze byl dodržován návod k obsluze výrobce*
 - *výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen*
 - *elektromotor je jištěn proti přetížení*
3. Reklamace uplatňuje spotřebitel u prodejce nebo v garanční servisní opravně. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit prodejní doklad, případně záruční list.**
4. Záruční opravu provede servisní opravna podle povahy buď přímo u spotřebitele nebo ve vlastních dílnách.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Firma, u které spotřebitel uplatní reklamaci, vydá o tom příslušný doklad.
6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Ty uplatňuje spotřebitel u dopravce.
7. Ze záruky jsou vyňaty součásti podléhající rychlému opotřebením (ucpávkový uzel, ventilový uzel a ostatní těsnivo).
8. Spotřebitel pozbývá nárok na záruku, jestliže v záruční době provedl sám, nebo dal provést třetí osobou jakoukoliv změnu nebo opravu vadného výrobku bez vědomí a souhlasu výrobce, nebo provedl-li změnu, případně jiné opravy v textu záručního listu.

UPOZORNĚNÍ

Servisní opravny a smluvní prodejci Vám poradí ve všech případech záručních a mimozáručních oprav čerpadel.

Telefonní čísla a adresy servisních středisek jsou platná ke dni 01.09.2011 a o jejich případných změnách budou smluvní prodejci průběžně informováni.

SERVIS A OPRAVY	
Datum	Popis reklamované závady, servisních úkonů, razítka opravny

SERVISNÍ STŘEDISKA – ČESKÁ REPUBLIKA

MĚSTO	ADRESA	TELEFON	EMAIL
BRNO	620 00 Brno Kaštanová 19	545214783	brno@sigmapumpy.com
HAVLÍČKŮV BROD	580 01 Havlíčkův Brod Humpolecká 215	569420931	havickubrod@sigmapumpy.com
HODONÍN	695 01 Hodonín Velkomoravská 83	518321640	hodonin@sigmapumpy.com
HRANICE	753 01 Hranice Tovární 605	581661647	hranice@sigmapumpy.com
LIBEREC	460 07 Liberec Milady Horákové 10/74	485105002	liberec@sigmapumpy.com
LUTÍN	783 50 Lutín Jana Sigmunda 79	585944086	lutin@sigmapumpy.com
OPAVA	746 01 Opava Krnovská 28	553718472	opava@sigmapumpy.com
OSTRAVA	702 00 Ostrava Plynární 18	595136747	ostrava@sigmapumpy.com
PARDUBICE	530 03 Pardubice Štrossova 510	466616179	pardubice@sigmapumpy.com
PARDUBICE	530 02 Pardubice – Zelené předměstí Palackého třída 248	466615837	pardubice2@sigmapumpy.com
PRAHA	140 00 Praha 4 náměstí Hrdinů 1125	261222301	praha@sigmapumpy.com
PRAHA	170 00 Praha 7 U výstaviště 1286	233310069	praha2@sigmapumpy.com
PRAHA	186 00 Praha 8 Prvního pluku 14	222317174	praha3@sigmapumpy.com
PŘÍBRAM	261 01 Příbram Plzeňská 48	318632704	pribram@sigmapumpy.com
ROŽNOV P. RADHOŠTĚM	756 61 Rožnov p. Radhoštěm Meziříčská 1024	571654451	roznov@sigmapumpy.com
SOKOLOV	356 01 Sokolov Nádražní 112	352627457	sokolov@sigmapumpy.com
UHERSKÉ HRADIŠTĚ	686 01 Uherské Hradiště Mariánské náměstí 74	572553425	uherskehradiste@sigmapumpy.com
ÚSTÍ NAD LABEM	400 07 Ústí nad Labem Třebízského 1114/7	475500204	ustinadlabem@sigmapumpy.com
ZLÍN	760 01 Zlín Sokolská 423	577225977	zlin@sigmapumpy.com

SERVISNÍ STŘEDISKA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MESTO	ADRESA	TELEFÓN	EMAIL
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	915 01 Nové Mesto nad Váhom Trenčianska 29	032/7719200	novemestonv@sigma.sk
BRATISLAVA	824 01 Bratislava Ivánska cesta 10	02/44880912	bratislava@sigma.sk
NITRA	949 05 Nitra Novozámocká 1	037/6423709	nitra@sigma.sk
KOŠICE	040 01 Košice Južná trieda 97	055/6223415	kosice@sigma.sk
ŽILINA	010 01 Žilina Kamenná 25B	041/5166060	zilina@sigma.sk

Změna údajů a adres servisních středisek vyhrazena.